

## An- /Ausschalten

Den Schalter (**POWER OFF ON**) an der Rückseite des Gerätes in die entsprechende Richtung drücken.

Die Music Angel zeigt bei eingeschaltetem Gerät automatisch die aktuelle Zeit und den Akkustatus an.

Durch drücken der Taste **MENU** gelangt man ins MENÜ, das in folgende Unterkategorien aufgeteilt ist: Kalender, Musik, FM Modus, Systemeinstellungen.

Um zwischen den einzelnen Unterkategorien hin und her schalten zu können drücken Sie ◀ bzw. ▶.

Um in die jeweilige Unterkategorie zu gelangen bestätigen Sie mit der Taste MENU

## FUNKTIONEN

Alle Funktionen bzw. Einstellungen werden mit der Taste **MENU** bestätigt, mit der Taste ▶ I/■ gehen Sie zurück.

### KALENDER

Durch drücken der ◀ oder ▶ Taste blättern Sie im Kalender vor oder zurück

### MUSIK

(es muss eine Speicherkarte bzw. Speicherstick eingesteckt sein)

Durch auswählen des Menüpunkts **Musik** wird automatisch die Wiedergabe der Musikdateien gestartet.

- ▶ I/■ Play/Pause
- Vol-** Lautstärke leiser
- Vol+** Lautstärke lauter
- ◀ Titel zurück (Taste gedrückt halten um zurückzuspulen)
- ▶▶ Titel vor (Taste gedrückt halten um vorzuspulen)

### MENU

**U-Disk:** Auswahl der Wiedergabe über Speicherstick

**Card:** Auswahl der Wiedergabe über Micro SD-Karte

**Radio:** Einschalten des Radios

**Lyrics:** Songtexte einschalten

**Wiederholung:** wählbar zwischen: Normal, wiederholen ein, Heft, Repeat Folder, Wiederholen Alle, Gelegentlich, Intro

**Entzerrer:** Equalizer Funktion einstellen – wählbar Natural, Felsen, Pop, klassisch, weich, Jazz, DBB, SRS WoW

**Enter Main:** zurück ins Hauptmenü

Während der Wiedergabe Ihrer Musik gelangen Sie durch drücken der ▶ I/■ Taste in ein weiteres **Untermenü:**

**Karte Heft:** die einzelnen Ordner werden angezeigt und können ausgewählt werden

**Löschen:** ausgewählte Datei löschen

**Löschen Alle:** alle Dateien löschen

**Enter Main:** zurück ins Hauptmenü

### FM MODUS

Durch auswählen des Menüpunkts FM Modus gelangen Sie zu den Radioeinstellungen.

▶ I/■ Wechsel des gespeicherten Senders

**Vol-** Lautstärke leiser

**Vol+** Lautstärke lauter

◀ manuelle Sendersuche (Taste gedrückt halten um den automatischen Suchlauf zu aktivieren)

▶▶ manuelle Sendersuche (Taste gedrückt halten um den automatischen Suchlauf zu aktivieren)

Während der Wiedergabe des Radios gelangen Sie durch drücken der MENU Taste in ein weiteres **Untermenü:**

**Auto Search:** aktiviert den automatischen Suchlauf

**Enter Music:** aktiviert die Wiedergabe über MicroSDKarte oder Speicherstick

**Speichern:** durch betätigen der MENU Taste können Sie den ausgewählten Radiosender speichern

**Japan Band:** hiermit können Sie wenn Sie sich im Ausland befinden, ausländische Radiosender empfangen

**US Band:** mit dieser Einstellung können Sie deutsche Radiosender empfangen

**Löschen:** ausgewählter Radiosender wird gelöscht

**Löschen Alle:** alle gespeicherten Radiosender werden gelöscht

**Ausgang:** schaltet das Radio aus

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

Durch auswählen des Menüpunkts Aufstellung gelangen Sie zu den Radioeinstellungen.

**System Zeit:** Einstellungen des Datums und der Zeit ◀ bzw. ▶ einstellen der Daten

**MENU:** bestätigen der eingegeben Daten

**Hintergrundbeleuchtung:** einstellen der Displayhelligkeit (minimal)

**Sprache:** wählbar zwischen 13 verschiedenen Sprachen

**Werkzeug:** Einstellungen des Weckers

**Ausschalten:** ein und ausschalten des Weckers mit Wahl der Weckzeit

**Alarm:** einstellen der Weckzeit

**Alarm:** wählbar zwischen jeden Tag, einmalig, wöchentlich

**Alarmsignal:** Ring embedded – Auswahl des normalen Wecktons

**Integrierter Klingelton:** Sie können einen Wecktitel Ihres Speichermediums auswählen

**Lautstärkereglung:** Lautstärke des Wecktons einstellen

**Time FM Band:** einstellen der Weckzeit via Radio

**FM Band:** wählen zwischen deutschen Sendern =US Band und Japan Band =ausländischen Sendern

**Kontrast:** Kontrasteinstellungen des Display ◀ bzw. ▶

**Firmware Version:** Anzeige des Herstellungsdatums und der Software

**Ausgang:** beenden der Einstellungen

Bei uns finden Sie auch Zubehör für Musik Angel.

Ersatz Akku für Musik Angel Boxen

**Artikelnummer:** 0080107      Preis: 6,99 €



Reiselader/Netzlader EGGY USB Buchse 5V/1A mit einer gummierten

Lackschicht versehen, damit er in der Hand oder auf dem Tisch griffest liegt

**Artikelnummer:** 53007      Preis: 9,99 €



Netzadapter auf 5V/2A USB Port, schwarz

**Artikelnummer:** 53004      Preis: 8,99 €



@tec mini KFZ Adapter mit 2 USB Ports 12/24V 2000 mA, schwarz

**Artikelnummer:** 40002      Preis: 5,89



@tec mini KFZ USB-Adapter 500 mA Silber

**Artikelnummer:** 40001      Preis: 5,39



@tec mini KFZ USB-Adapter 500 mA Schwarz

**Artikelnummer:** 40001-A      Preis: 5,39



Bestellungen sind sowohl **telefonisch als auch per Email** unter **bestellung@arcotec.de** möglich.

Service Hotline: Mo-Fr von 9.00 - 15.00 Uhr.

Tel.: 0180 5012778\* \*0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/Min. aus den Mobilfunknetzen

Unser Gesamtangebot finden Sie unter: [www.attec24.de](http://www.attec24.de)