

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tischlampe mit Edelstahlgriff

31cm - Art.-Nr.: 66007

- RGBW 16 Farben
- 3 Helligkeitsstufen
- 4 Beleuchtungsszenarien



1. Inbetriebnahme:

Netzteil auf der Unterseite der Lampe einstecken und anschließend mit dem Netzstrom verbinden.
Durch den integrierten Akku kann die Lampe bei Bedarf auch ohne Netzteil beliebig platziert werden.

2. Tasten-Funktionen:

Durch Betätigen der Tasten ON/OFF wird die Leuchte ein- bzw. ausgeschaltet.
Auf dem Boden der Leuchte befindet sich ebenfalls eine Taste mit der Sie diese ein- oder ausschalten können.
Mit den beiden Sonnentasten lässt sich die Helligkeit einstellen. Die 16Farben werden durch Drücken der jeweils farblich markierten Tasten ausgewählt. Betätigt man die Tasten FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH wird das entsprechende Beleuchtungsszenario eingestellt.

3. Beleuchtungsszenarien

FLASH: Farbwechsel in schneller Reihenfolge
STROBE: jeweilige Farbe blitzt 2x schnell auf und wechselt dann.
FADE: die Farbe wechselt alle 3Sek. (rot, grün, blau)
SMOOTH: Farben gehen langsam ineinander über

4. Verwendung:

Die LED-Leuchte ist durch ihr stimmungsvolles angenehmes Licht in jeder Situation ein Blickfang.
Egal ob als Deko-Highlight auf einer Party oder im häuslichen Gebrauch (Wohnzimmer, Büro, etc.)

ACHTUNG! Unsachgemäße Behandlung und/oder öffnen der Leuchtkugel, führt zum Verlust jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Technische Daten:

Ladezeit: 4-5 Stunden
Leuchtdauer: 6-8 Stunden
6 x LED (RGB) und 3 x LED (weiß)
Zertifizierung: ROHS / CE / FCC / EMC
Wasserdicht: IP54
Spannung: 220 V / 7.5 V Ausgang
Leistungsaufnahme: ~7W
Lithium-Polymer-Akku: 2000 mAh

Importeur:

arcotec Mobilfunktechnik GmbH
Hertzstr. 15
30827 Garbsen
www.arcotec.de

Zubehör:



Netzteil



Fernbedienung