

## **Supertooth HD-L Schnellstartanleitung**

Der SuperTooth" HD-L ist eine Bluetooth-Freisprechanlage mit Text zu Sprache und Sprachannahmetechnologie und kann den Namen des Anrufers melden, bietet automatischen Transfer des Telefonbuchs, Sprachannahme, A2DP Musik Streaming (und Nav. Anleitungen mit ihrem Smartphone), Multi-Point, Call Waiting und Full DSP (Noise/Echoreduzierung). Der SuperTooth• HD-L wurde für eine einfache Verwendung zum Freisprechen entworfen. Es bietet hervorragende Leistungseigenschaften und einen ausgezeichneten Tag.

Nicht vergessen: Fahren sie vorsichtig und befolgen sie das Gesetz. Prüfen sie ob örtliche oder nationale Gesetzgebung im Bezug auf Beschränkungen zur Verwendung von Mobiltelefonen beim Fahren. Es obliegt dem Verwender des Produktes, die Gesetzgebung des Gebietes, in dem er lebt, einzuhalten

### **Sprachauswahl und Pairing mit ihrem Bluetooth Handy**

Zur Verwendung des Supertooth" HD-L muss ein Pairing mit ihrem Bluetooth Mobiltelefon durchgeführt werden, oder es muss eine Stecker- oder Audioverbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt werden. Ein Pairing sollte nur bei der ersten Verbindung mit dem Mobiltelefon durchgeführt werden.

#### **1. Pairing des Handys bei der ersten Verwendung**

Wenn die den Supertooth" HD-L zum ersten Mal einschalten, indem sie den 0 (7) für eine Sekunde gedrückt halten werden sie aufgefordert, die gewünschte Sprache auszuwählen.

Hinweis: Der SuperTooth" HD-L bietet 6 Sprachen zur Auswahl: Englisch, Amerikanisches Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch.

Es ertönt eine Sprachansage „Drücken sie den Lautstärkereglern (1) um Englisch auszuwählen.“ Der SuperTooth• HD-L wird nacheinander alle Sprachmöglichkeiten anbieten. Drücken sie kurz auf den Lautstärkereglern (1), wenn die gewünschte Sprache angesagt wird.

Falls Deutsch ausgewählt wurde, so meldet die Sprachansage “Deutsch ausgewählt“. Starten sie die Gerätesuche im Bluetooth Menü ihres Mobiltelefons und wählen sie SuperTooth" HD-L aus. Geben sie falls gefordert den Pin Code 0000 ein.

Dies bedeutet, dass ihr Gerät nun für das Pairing bereit ist. Starten sie im Bluetooth Menü ihres Handys eine Suche nach Bluetoothgeräten. Dann folgen sie den Anzeigen auf dem Handy und dem Freisprechgerät, um das Pairing durchzuführen.

#### **Siehe 3. Automatische Telefonbuchübertragung**

**Wichtig :** Sie müssen alle Meldungen ihres Handys zum Herstellen einer Verbindung oder eines Pairing bestätigen, um den SuperTooth" HD-L mit ihrem Handy zu verbinden.

#### **2. Pairing mit einem weiteren Telefon**

Schalten sie den SuperTooth" HD-L ein. Trennen sie die Verbindung zu eventuell verbundenen Telefonen, indem sie die Bluetooth Funktion des Handys abschalten oder das Handy ausschalten.

Der SuperTooth" HD-L kann jetzt per Bluetooth-Suche für ein Pairing gefunden werden. Sie können jedes Telefon mit dem SuperTooth" HD-L verbinden, führen sie hierzu einfach eine Bluetooth-Suche mit dem Handy durch und wählen sie SuperTooth" HD-L aus der Liste gefundener Geräte.

Hinweis: Nehmen sie jede Verbindungs- oder Pairing-anfrage auf ihrem Handy an und folgen sie den Sprachanweisungen für ein Pairing ihres Handys mit dem SuperTooth" HD-L. Der Pairing Code lautet 0000 (vier Nullen).

### 3. Automatische Telefonbuchübertragung

Nach erfolgreichem Pairing meldet die Sprachansage: „Pairing mit dem Handy erfolgreich. Telefonbuch wird geladen. Bitte warten.“ „Mit Handy verbunden.“ „Bestätigen sie jede Verbindungsanfrage auf ihrem Telefon.“ Das Freisprechgerät beginnt nun, ihre Kontakte herunterzuladen. Die Anzahl der Kontakte wird bei fortschreitendem Transfer angesagt.

Hinweis : Nehmen sie alle Anfragen auf ihrem Telefon (Verbindung, Internetzugriff, DUN?) an. Bei Android Telefonen kann die Verbindungsanfrage im oberen Bildschirmbereich angezeigt werden.

### 4. Sprachannahme

Wenn sie einen Anruf erhalten, meldet SuperTooth" HD-L den Namen des Anrufers, so wie er in der Kontaktliste gespeichert ist. Nach dem Biep können sie den Anruf annehmen, sagen sie hierzu "Ok1'.

### Befestigung

Befestigen sie den Metallclip des SuperTooth" HD-L an der Sonnenblende.

Befestigen sie den SuperTooth" HD-L an der magnetischen Rückseite mit dem Metallclip. Der SuperTooth" HD-L muss so platziert werden, dass das Mikrofon auf den Mund des Verwenders gerichtet ist.

